## Schnellinstallation: Schaltinterface "SI 1"

Für die erste Inbetriebnahme empfehlen wir, das Schaltinterface direkt mit dem bereits angeschlossenen Kabel und Stecker an den Verteiler anzuschließen. Erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Einrichtung sollte das Schaltinterface an den dafür vorgesehenen Ort angebracht werden.

## **DIP Schalter**

Die Schaltinterface-Adresse und Baudrate kann It. der nachfolgenden Tabelle eingestellt werden.

- → Wird nur ein Schaltinterface eingesetzt, so sind keine Änderungen erforderlich, alle nachfolgenden "SI 1" müssen fortlaufend adressiert werden. (Das z.B. zweite "SI 1" muss somit auf Adresse 2 eingestellt werden)
  Eine Änderung der Baudrate ist in der Regel nicht erforderlich
- → Bei der Auslieferung wurde das Schaltinterface auf die Adresse 1 und 9600 Baud eingestellt.
- → Achtung: Änderungen an den DIP-Schaltern werden erst aktiv, nachdem die Spannungsversorgung zu dem Schaltinterface unterbrochen war.

## Software

- → Zum Anmelden der "SI 1" in der Erfassungssoftware lesen Sie bitte das Kapitel 5.3.4
- → Zur Einrichtung der Schaltzeiten/Automatik in der Auswertesoftware lesen Sie bitte das Kapitel 6.6.6 + 7

Hinweis: Das Schaltinterface funktioniert nur, wenn die Erfassungssoftware gestartet ist.

